

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Funk-Wanduhr mit automatischer Beleuchtung. Sie stellt sich automatisch auf die korrekte Zeit ein und schaltet bei Dunkelheit selbstständig eine dezente Hintergrundbeleuchtung zu. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt für Ihren Komfort nutzen können.

### Lieferumfang

- Funk-Wanduhr mit automatischer Beleuchtung
- Bedienungsanleitung

### Zusätzlich notwendig

- 4 x AA-Batterie oder -Akku (1,5 Volt)

### Technische Daten

Arbeitsspannung:	1,3 bis 1,7 Volt
Umgebungstemperatur:	0 bis 55°C
Typische Batterielebensdauer:	ca. 1 Jahr
Batterietyp:	LR6 / AA (1,5 Volt)
Signalsuche:	12 x täglich

### Inbetriebnahme

- Legen Sie zunächst 4 AA-Batterien oder -akkus in die Fächer auf der Rückseite der Uhr ein. Beachten Sie dabei unbedingt die korrekte Ausrichtung der Batterien. Die Zeiger bewegen sich nun selbstständig auf die 12-Uhr-Position.
- Die Wanduhr ermittelt nun per Funk die aktuelle Uhrzeit und stellt diese ein. Dieser Vorgang kann 3 bis 10 Minuten benötigen. Sollte die Uhr kein Signal empfangen, wird der Einstellungsvorgang zur nächsten vollen Stunde wiederholt. Empfängt die Uhr nach 14 Versuchen kein Signal, stellt sie automatisch auf Quarz-Betrieb um. In diesem Fall sollten Sie die Uhr umhängen, da äußere Einflüsse wie beispielsweise zu dicke Wände, Fernseher oder andere Funkquellen den Empfang beeinträchtigen können.

### Manuelles Auslösen des Funkempfangs

Stimmt die angezeigte Uhrzeit nicht mit der tatsächlichen Zeit überein, können Sie die Suche nach dem Funksignal auch manuell auslösen. Betätigen Sie dazu die „REC“-Taste auf der Rückseite der Wanduhr für 3 Sekunden. Wird ein Signal empfangen, stellt sich die Uhr automatisch auf die korrekte Zeit ein. Ist der Empfangsversuch erfolglos, wird die zuletzt angezeigte Uhrzeit wieder hergestellt.

### Manuelles Einstellen der Uhrzeit

Um die Uhrzeit unabhängig von einem Funksignal einzustellen, betätigen Sie die „M.SET“-Taste auf der Rückseite der Wanduhr für 3 Sekunden. Danach bewegt jeder erneute Druck auf die „M.SET“-Taste den Minuten-Zeiger um eine Stelle vorwärts. Sie können die Taste auch gedrückt halten, um größere Zeiträume schnell zu überbrücken.

### Einstellen der automatischen Beleuchtung

Auf der Rückseite der Wanduhr finden Sie einen Schiebeschalter. Dieser bietet drei Einstellungsmöglichkeiten:

- OFF: Die Beleuchtung ist immer ausgeschaltet.
- ON: Die Beleuchtung ist immer eingeschaltet.
- AUTO: Die Uhr schaltet die Beleuchtung bei Dunkelheit automatisch ein.

### Zurücksetzen der Uhr in den Auslieferungszustand

Auf der Rückseite der Wanduhr finden Sie zwei offenliegende Kontakte. Überbrücken Sie diese mit einem kleinen Schraubenzieher, um die Uhr wieder in den Auslieferungszustand zurück zu versetzen.

### Betrieb am Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sie können die Wanduhr statt mit Batterien oder Akkus auch mit einem Netzteil (4,5 Volt) betreiben. Schließen Sie dazu ein passendes Netzteil an der Buchse unterhalb des Schiebeschalters für die Beleuchtung an.