



(D)

1. Ein/Aus-Schalter
2. Ein
3. Aus
4. Flammeinstellhebel
5. Luftauslaß zeigt nach oben
6. Warmluftgebläse
7. Zündöffnung offen
8. Ziehen
9. Lötspitze
10. Spatenspitze 5mm
11. Meißelspitze 3,5mm

(GB)

1. On/Off switch
2. On
3. Off
4. Flame adjustment lever
5. Air outlet points upwards
6. Hot air blower
7. Open ignition aperture
8. Pull
9. Soldering tip
10. Spade tip 5mm
11. Chisel tip 3.5 mm

Lesen Sie bitte vor der Benutzung des MICROPEN die folgende Gebrauchsanleitung gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen sowie für andere Benutzer auf. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

LÖTBRENNER ZÜNDEN & LÖSCHEN

Das Gerät ist ungefüllt, daher zunächst den Gastank befüllen. Verwenden Sie hierzu nur Butan ROFILL-GAS (Butan/Propan Mischung) Art. Nr. 35840 von Rothenberger.

Wichtig, nicht mit alkoholhaltigen Flüssigkeiten reinigen oder Befüllen!

Den EIN/AUS-Schalter nach vorne in Stellung „ON“ bewegen, um das Gas freizusetzen. Eine Flamme an die Brennerdüse halten, um den Brenner zu zünden.

Den EIN/AUS-Schalter wieder in Stellung „OFF“ bringen, um den Gasstrom zu unterbrechen und die Flamme zu Löschen. (A)

LÖTBRENNER - EINSTELLEN DER FLAMME (B)

Den Flammeneinstellhebel (4) in Richtung " - " bewegen, um die Flamme zu reduzieren oder in Richtung "+", um die Flamme zu vergrößern.

WARMLUFTGEBLÄSE

Installation

DER LUFTAUSLASS DES WARMLUFTGEBLÄSES DER LÖTSPITZE GIBT HEISSE LUFT AB: VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DER LUFTAUSLASS WAHREND DES BETRIEBS NACH OBEN ZEIGT, UM ZU VERMEIDEN, DASS DIE TISCHOBERFLÄCHE ODER ANDERE GEGENSTÄNDE SICH ENTZÜNDEN.

Das Warmluftgebläse über die Brennerdüse stülpen und gasdicht befestigen.

Vorher noch einmal die Brennerdüse sicherheitshalber festziehen.

DAS WARMLUFTGEBLÄSE AUF KEIN FALL WAHREND ODER NACH DEM ZÜNDEN BERÜHREN, SOLANGE ES NOCH HEISS IST. (C)

WARMLUFTGEBLÄSE ZÜNDEN UND AUSSCHLATEN

Den EIN/AUS-Schalter nach vorne in Stellung „ON“ bewegen, um das Gas freizusetzen.

Ziehen Sie die Metallmuffe des Warmluftgebläses nach vorne und halten Sie sie in dieser Position, so dass die Zündöffnung geöffnet ist. Halten Sie eine Flamme an die geöffnete Zündöffnung, um das Warmluftgebläse zu zünden. Lassen Sie nach dem Zünden das Warmluftgebläse los, Der Gasstrom durch dann Hitze. Den EIN/AUS-Schalter wieder in Stellung „OFF“ bringen, um den Gasstrom zu unterbrechen und die Flamme zu Löschen. (D)

WARMLUFTGEBLÄSE - EINSTELLEN DER FLAMME (B)

Den Flammeneinstellhebel in Richtung " - " bewegen, um die Flamme zu reduzieren oder in Richtung "+", um die Flamme zu vergrößern.

SPITZEN

Sie können verschiedene mitgelieferte Spitzen für unterschiedliche Bastelarbeiten vorne an dem Warmluftgebläse anbringen. Mitgelieferte Spitzen: (E)

GASTANK BEFÜLLEN (F)

Schalten Sie den Brenner aus und vergewissern Sie sich dass die Flamme aus ist.

Warten Sie bis die Brennertemperatur sich von selbst abgekühlt hat. Das Nachfüllen ist an einem gut belüfteten Ort, in einer flammen- oder entzündungsfreien Umgebung und nicht in der Nähe anderer Personen durchzuführen. Beim Nachfüllen nicht rauchen. Verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene Gas zum Nachfüllen. Halten Sie den Brenner senkrecht mit der Spitze nach unten.

Setzen Sie die Düse der Nachfüllkartusche an das Nachfüllventil des Brenners und befüllen Sie durch 2 – 3maliges kurzes Drücken der Kartusche den Tank. DEN TANK NUR 3/4 BEFÜLLEN, DA EINE ÜBERFÜLLUNG EIN UNRUHIGES FLAMMENBILD BEWIRKT.

Vor dem Zünden des MICROPEN das Gerät ein paar Minuten ruhen lassen, damit das Gas sich stabilisieren kann.